

SK
<div>1. Přehľad</div> <div> <div> Tlačítko zdroja vstupu</div> <div> Hlasnosť</div> <div> Hlasnosť -</div> <div> Vypínač</div> <div> 3,5 mm port vstupu AUX</div> <div> Optický vstupný port</div> <div> Port USB veľkokapacitného úložiska</div> <div> Vstupný výkon</div> <div> Do ľavého reproduktora</div> <div> J Kontrolka LED</div> </div> <div>2. Přehľad dálkového ovládania</div> <div>INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDANIE <div> Zapnutie / pohotovostný režim</div> <div> Vstup -prepínanie medzi režimami vstupu (<i>Bluetooth</i>, MP3, vstup AUX, optický vstup)</div> <div> Hlavný reset Nastavenia zvuku-podržte stlačená na reset EQ, výšok a nastavenia bas</div> <div> Párovania rozhrania <i>Bluetooth</i></div> <div> Výšky -</div> <div> Basy -</div> <div> Hlasnosť -</div> <div> EQ-Prepínanie medzi prednastaveniami ekvalizéra (hudba, kino, koncert, hranie)</div> <div> Zastaví</div> <div> Prehrať / pozastaviť</div> <div> Tulo-škádla</div> <div> Predvádzá škádla</div> <div> Výšky +</div> <div> Basy +</div> <div> Hlasnosť +</div> <div> Stímiť</div> </div> <div>Abatérie nie sú súčasťou balenia</div> <div>3. Nastavenia konektivity a zdroja</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Modrá</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB Max b) Rozuťá</div> <div>6. Vstup AUX/optický vstup <ul style="list-style-type: none">i) Zelená ii) Žltá iii) Červená </div> <div>*Káble nie sú súčasťou balenia. Predávajú sa samostatne</div>

FI
<div>1. Esittely</div> <div> <div> Tulolähdepainike</div> <div> Äänenvoimakkuus +</div> <div> Äänenvoimakkuus -</div> <div> Vypäinäk</div> <div> 3,5 mm AUX-tuloportti</div> <div> Optinen tulo -portti</div> <div> USB-massamuistiportti</div> <div> DC-tulo</div> <div> Vasemman kaiuttimien LED-merkkivalo</div> </div> <div>2. Kaukosäätimen esittely</div> <div>INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN <div> VIRTAPAINA / Valmistusila</div> <div> Tulon- ja lähtötilojen välillä (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-tulo, optinen tulo)</div> <div> Tehdasasetukset Ääniasetusket-Paina ja pidä painettuna nolotakkiesi EQ, diskantti ja basso</div> <div> Bluetooth-painus</div> <div> Diskantti -</div> <div> Basso -</div> <div> EQ-Vaihda EQ-asetusten välillä (musiikki, elokuva, konsertti, peli)</div> <div> Pysäytä</div> <div> Toisto / Keskeyty</div> <div> Seuraava kappale</div> <div> Edellinen kappale</div> <div> Diskantti +</div> <div> Basso +</div> <div> Äänenvoimakkuus +</div> <div> Mykistä</div> </div> <div>Ärarisot eivät sisälly toimitukseen</div> <div>3. Liitettävyyt ja lähteen asetukset</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Sininen</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB Max b) Violetti</div> <div>6. AUX-tulo / Optinen tulo <ul style="list-style-type: none">i) Vihreä ii) Sinivihreä </div> <div>*Johdot eivät sisälly toimitukseen. Myydään erikseen</div>

PL
<div>1. Przegląd</div> <div> <div> Przycisk źródła</div> <div> Głośność+</div> <div> Głośność-</div> <div> Przycisk zasilania</div> <div> Port wejścia AUX 3,5 mm</div> <div> Port wejścia optycznego</div> <div> Port pamięci masowej USB</div> <div> Wejście DC</div> <div> Do lewego głośnika</div> <div> Wskaznik LED</div> </div> <div>2. Przegląd przycisków pilota</div> <div>PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ <div> Zasilanie W / Tryb czuwania</div> <div> Wejście-wybrani między wejściami (<i>Bluetooth</i>, MP3, wejście AUX, wejście optyczne)</div> <div> Reset główny ustawień dźwięku-naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować korektor dźwięku, tony wysokie i niskie</div> <div> Parowanie <i>Bluetooth</i></div> <div> Tony wysokie</div> <div> Tony niskie</div> <div> Głośność+</div> <div> Korektor dźwięku-wybróć pomiędzy ustawieniami korektora (muzyka, kino, koncert, gry)</div> <div> Stop</div> <div> Odtwórz / wstrzymaj</div> <div> Następnny utwór</div> <div> Poprzedni utwór</div> <div> Zwiększ głośność</div> <div> Tony niskie +</div> <div> Głośność+</div> <div> Wyciszenie</div> </div> <div>Abaterie nie są dołączone do zestawu</div> <div>3. Połączenie i ustawienia źródła</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Niebieski</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32 / maks. 32 GB b) Fioletowy</div> <div>6. Wejście AUX / Wejście optyczne <ul style="list-style-type: none">i) Zielony ii) Błękitny </div> <div>*Przewody nie są dołączone do zestawu. Sprzedawane oddzielnie</div>

DA
<div>1. Oversigt</div> <div> <div> Indgangs-kilde</div> <div> Lydstyrke +</div> <div> Lydstyrke -</div> <div> Strømknap</div> <div> 3,5 mm AUX-Indgang Port</div> <div> Optisk-Indgang Port</div> <div> USB Lagerheds-Port</div> <div> DC Indgang</div> <div> Til venstre Højttaler</div> <div> LED Indikator</div> </div> <div>2. Fjernbetjening Oversigt</div> <div>INDFÆRDET FJERNBETJENING <div> Strøm Til / Standby Modus</div> <div> Indgang-Vælg mellem indgangsløslgen (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-Indgang, Optisk-Indgang)</div> <div> Genstart LED Indstillinger-Træk og hold for at starte EQ, Treble og Bass</div> <div> Cølkový výkon systému: 20W RMS x 2</div> <div> EQ-Treble</div> <div> EQ-Lydstyrke -</div> <div> EQ-Vælg mellem EQ presets (Hudba, Biograf, koncert, Spil)</div> </div> <div>Rooszah prevádzkových teplôt: 0-40 °C</div> <div>Adaptér napájania: Príkon 100-240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5A Výkon: 18W ⇒ 2A</div> <div>V prípade opodiatelneho napájacieho sieťového kábla musí byť sieťová zástrčka a spojka spotrebiča, ktoré sa používajú na odpojenie zariadenia, vo funknom stave. V prípade opodiatelneho napájacieho sieťového kábla musí byť sieťová zástrčka, ktorá sa používa na odpojenie zariadenia, vo funknom stave</div> <div>Poznámka: Označenia plienika predpisov sú umiestnené na spodnej strane produktu.</div>

DA
<div>1. Oversigt</div> <div> <div> Knapp inngangskilde</div> <div> Volum +</div> <div> Volum -</div> <div> Strømknapp</div> <div> 3,5 mm AUX inngangsport</div> <div> Optisk inngangsport</div> <div> USB masselagringsport</div> <div> DC inngang</div> <div> Til venstre høyttaler</div> <div> LED-indikator</div> </div> <div>2. Ekstern oversikt</div> <div>INFÆRØD FJERNKONTROLL <div> Strøm fra / Standby-modus</div> <div> Inngang-Veksle mellom inngangsmodus (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-inngang, optisk inngang)</div> <div> Master tilbakestill lydinstillinger-Trykk og hold for å tilbakestille EQ, diskant og bass</div> <div> <i>Bluetooth</i> sammenkobling</div> <div> Diskant -</div> <div> Bass -</div> <div> Volum -</div> <div> EQ-Veksle mellom EQ forhåndsinnstillinger (Musikk, kino, konsert, spill)</div> <div> Spill av / Pause</div> <div> Neste spor</div> <div> Forrige spor</div> <div> Diskant +</div> <div> Bass +</div> <div> Demp</div> </div> <div>Abatierie følger ikke med</div> <div>3. Tilkobling og kildestilling</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Blå</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB maks b) Lilla</div> <div>6. AUX-inngang / Optisk inngang <ul style="list-style-type: none">i) Grønn ii) Cyan </div> <div>*Kabel følger ikke med. Selges separat</div>

DA
<div>1. Přehľad</div> <div> <div> Tlačítko vstupu</div> <div> Hlasnosť</div> <div> Hlasnosť -</div> <div> Vstup</div> <div> 3,5 mm AUX-vstup</div> <div> Optický vstup</div> <div> USB-massamuistiportti</div> <div> DC-tulo</div> <div> Vasemman kaiuttimien LED-merkkivalo</div> </div> <div>2. Kaukosäätimen esittely</div> <div>INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN <div> Virtapainä / Valmistusila</div> <div> Tulon- ja lähtötilojen välillä (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-tulo, optinen tulo)</div> <div> Tehdasasetukset Ääniasetusket-Paina ja pidä painettuna nolotakkiesi EQ, diskantti ja basso</div> <div> Bluetooth-painus</div> <div> Diskantti -</div> <div> Basso -</div> <div> EQ-Vaihda EQ-asetusten välillä (musiikki, elokuva, konsertti, peli)</div> <div> Pysäytä</div> <div> Toisto / Keskeyty</div> <div> Seuraava kappale</div> <div> Edellinen kappale</div> <div> Diskantti +</div> <div> Basso +</div> <div> Äänenvoimakkuus +</div> <div> Mykistä</div> </div> <div>Ärarisot eivät sisälly toimitukseen</div> <div>3. Liitettävyyt ja lähteen asetukset</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Sininen</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB Max b) Violetti</div> <div>6. AUX-tulo / Optinen tulo <ul style="list-style-type: none">i) Vihreä ii) Sinivihreä </div> <div>*Johdot eivät sisälly toimitukseen. Myydään erikseen</div>

PL
<div>1. Przegląd</div> <div> <div> Przycisk źródła</div> <div> Głośność+</div> <div> Głośność-</div> <div> Przycisk zasilania</div> <div> Port wejścia AUX 3,5 mm</div> <div> Port wejścia optycznego</div> <div> Port pamięci masowej USB</div> <div> Wejście DC</div> <div> Do lewego głośnika</div> <div> Wskaznik LED</div> </div> <div>2. Przegląd przycisków pilota</div> <div>PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ <div> Zasilanie W / Tryb czuwania</div> <div> Wejście-wybrani pomiędzy trybami wejścia (<i>Bluetooth</i>, MP3, wejście AUX, wejście optyczne)</div> <div> Reset główny ustawień dźwięku-naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować korektor dźwięku, tony wysokie i niskie</div> <div> Parowanie <i>Bluetooth</i></div> <div> Tony wysokie</div> <div> Tony niskie</div> <div> Głośność+</div> <div> Korektor dźwięku-wybróć pomiędzy ustawieniami korektora (muzyka, kino, koncert, gry)</div> <div> Stop</div> <div> Odtwórz / wstrzymaj</div> <div> Następnny utwór</div> <div> Poprzedni utwór</div> <div> Zwiększ głośność</div> <div> Tony niskie +</div> <div> Głośność+</div> <div> Wyciszenie</div> </div> <div>Abaterie nie są dołączone do zestawu</div> <div>3. Połączenie i ustawienia źródła</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Niebieski</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32 / maks. 32 GB b) Fioletowy</div> <div>6. Wejście AUX / Wejście optyczne <ul style="list-style-type: none">i) Zielony ii) Błękitny </div> <div>*Przewody nie są dołączone do zestawu. Sprzedawane oddzielnie</div>

PL
<div>1. Přehľad</div> <div> <div> Tlačítko vstupu</div> <div> Hlasnosť</div> <div> Hlasnosť -</div> <div> Vstup</div> <div> 3,5 mm AUX-vstup</div> <div> Optický vstup</div> <div> USB-massamuistiportti</div> <div> DC-tulo</div> <div> Vasemman kaiuttimien LED-merkkivalo</div> </div> <div>2. Kaukosäätimen esittely</div> <div>INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN <div> Virtapainä / Valmistusila</div> <div> Tulon- ja lähtötilojen välillä (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-tulo, optinen tulo)</div> <div> Tehdasasetukset Ääniasetusket-Paina ja pidä painettuna nolotakkiesi EQ, diskantti ja basso</div> <div> Bluetooth-painus</div> <div> Diskantti -</div> <div> Basso -</div> <div> EQ-Vaihda EQ-asetusten välillä (musiikki, elokuva, konsertti, peli)</div> <div> Pysäytä</div> <div> Toisto / Keskeyty</div> <div> Seuraava kappale</div> <div> Edellinen kappale</div> <div> Diskantti +</div> <div> Basso +</div> <div> Äänenvoimakkuus +</div> <div> Mykistä</div> </div> <div>Ärarisot eivät sisälly toimitukseen</div> <div>3. Liitettävyyt ja lähteen asetukset</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Sininen</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB Max b) Violetti</div> <div>6. AUX-tulo / Optinen tulo <ul style="list-style-type: none">i) Vihreä ii) Sinivihreä </div> <div>*Johdot eivät sisälly toimitukseen. Myydään erikseen</div>

PL
<div>1. Przegląd</div> <div> <div> Przycisk źródła</div> <div> Głośność+</div> <div> Głośność-</div> <div> Przycisk zasilania</div> <div> Port wejścia AUX 3,5 mm</div> <div> Port wejścia optycznego</div> <div> Port pamięci masowej USB</div> <div> Wejście DC</div> <div> Do lewego głośnika</div> <div> Wskaznik LED</div> </div> <div>2. Przegląd przycisków pilota</div> <div>PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ <div> Zasilanie W / Tryb czuwania</div> <div> Wejście-wybrani pomiędzy trybami wejścia (<i>Bluetooth</i>, MP3, wejście AUX, wejście optyczne)</div> <div> Reset główny ustawień dźwięku-naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować korektor dźwięku, tony wysokie i niskie</div> <div> Parowanie <i>Bluetooth</i></div> <div> Tony wysokie</div> <div> Tony niskie</div> <div> Głośność+</div> <div> Korektor dźwięku-wybróć pomiędzy ustawieniami korektora (muzyka, kino, koncert, gry)</div> <div> Stop</div> <div> Odtwórz / wstrzymaj</div> <div> Następnny utwór</div> <div> Poprzedni utwór</div> <div> Zwiększ głośność</div> <div> Tony niskie +</div> <div> Głośność+</div> <div> Wyciszenie</div> </div> <div>Abaterie nie są dołączone do zestawu</div> <div>3. Połączenie i ustawienia źródła</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Niebieski</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32 / maks. 32 GB b) Fioletowy</div> <div>6. Wejście AUX / Wejście optyczne <ul style="list-style-type: none">i) Zielony ii) Błękitny </div> <div>*Przewody nie są dołączone do zestawu. Sprzedawane oddzielnie</div>

PL
<div>1. Přehľad</div> <div> <div> Tlačítko vstupu</div> <div> Hlasnosť</div> <div> Hlasnosť -</div> <div> Vstup</div> <div> 3,5 mm AUX-vstup</div> <div> Optický vstup</div> <div> USB-massamuistiportti</div> <div> DC-tulo</div> <div> Vasemman kaiuttimien LED-merkkivalo</div> </div> <div>2. Kaukosäätimen esittely</div> <div>INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN <div> Virtapainä / Valmistusila</div> <div> Tulon- ja lähtötilojen välillä (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-tulo, optinen tulo)</div> <div> Tehdasasetukset Ääniasetusket-Paina ja pidä painettuna nolotakkiesi EQ, diskantti ja basso</div> <div> Bluetooth-painus</div> <div> Diskantti -</div> <div> Basso -</div> <div> EQ-Vaihda EQ-asetusten välillä (musiikki, elokuva, konsertti, peli)</div> <div> Pysäytä</div> <div> Toisto / Keskeyty</div> <div> Seuraava kappale</div> <div> Edellinen kappale</div> <div> Diskantti +</div> <div> Basso +</div> <div> Äänenvoimakkuus +</div> <div> Mykistä</div> </div> <div>Ärarisot eivät sisälly toimitukseen</div> <div>3. Liitettävyyt ja lähteen asetukset</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Sininen</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB Max b) Violetti</div> <div>6. AUX-tulo / Optinen tulo <ul style="list-style-type: none">i) Vihreä ii) Sinivihreä </div> <div>*Johdot eivät sisälly toimitukseen. Myydään erikseen</div>

PL
<div>1. Przegląd</div> <div> <div> Przycisk źródła</div> <div> Głośność+</div> <div> Głośność-</div> <div> Przycisk zasilania</div> <div> Port wejścia AUX 3,5 mm</div> <div> Port wejścia optycznego</div> <div> Port pamięci masowej USB</div> <div> Wejście DC</div> <div> Do lewego głośnika</div> <div> Wskaznik LED</div> </div> <div>2. Przegląd przycisków pilota</div> <div>PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ <div> Zasilanie W / Tryb czuwania</div> <div> Wejście-wybrani pomiędzy trybami wejścia (<i>Bluetooth</i>, MP3, wejście AUX, wejście optyczne)</div> <div> Reset główny ustawień dźwięku-naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować korektor dźwięku, tony wysokie i niskie</div> <div> Parowanie <i>Bluetooth</i></div> <div> Tony wysokie</div> <div> Tony niskie</div> <div> Głośność+</div> <div> Korektor dźwięku-wybróć pomiędzy ustawieniami korektora (muzyka, kino, koncert, gry)</div> <div> Stop</div> <div> Odtwórz / wstrzymaj</div> <div> Następnny utwór</div> <div> Poprzedni utwór</div> <div> Zwiększ głośność</div> <div> Tony niskie +</div> <div> Głośność+</div> <div> Wyciszenie</div> </div> <div>Abaterie nie są dołączone do zestawu</div> <div>3. Połączenie i ustawienia źródła</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Niebieski</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32 / maks. 32 GB b) Fioletowy</div> <div>6. Wejście AUX / Wejście optyczne <ul style="list-style-type: none">i) Zielony ii) Błękitny </div> <div>*Przewody nie są dołączone do zestawu. Sprzedawane oddzielnie</div>

PL
<div>1. Přehľad</div> <div> <div> Tlačítko vstupu</div> <div> Hlasnosť</div> <div> Hlasnosť -</div> <div> Vstup</div> <div> 3,5 mm AUX-vstup</div> <div> Optický vstup</div> <div> USB-massamuistiportti</div> <div> DC-tulo</div> <div> Vasemman kaiuttimien LED-merkkivalo</div> </div> <div>2. Kaukosäätimen esittely</div> <div>INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN <div> Virtapainä / Valmistusila</div> <div> Tulon- ja lähtötilojen välillä (<i>Bluetooth</i>, MP3, AUX-tulo, optinen tulo)</div> <div> Tehdasasetukset Ääniasetusket-Paina ja pidä painettuna nolotakkiesi EQ, diskantti ja basso</div> <div> Bluetooth-painus</div> <div> Diskantti -</div> <div> Basso -</div> <div> EQ-Vaihda EQ-asetusten välillä (musiikki, elokuva, konsertti, peli)</div> <div> Pysäytä</div> <div> Toisto / Keskeyty</div> <div> Seuraava kappale</div> <div> Edellinen kappale</div> <div> Diskantti +</div> <div> Basso +</div> <div> Äänenvoimakkuus +</div> <div> Mykistä</div> </div> <div>Ärarisot eivät sisälly toimitukseen</div> <div>3. Liitettävyyt ja lähteen asetukset</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Sininen</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 32 GB Max b) Violetti</div> <div>6. AUX-tulo / Optinen tulo <ul style="list-style-type: none">i) Vihreä ii) Sinivihreä </div> <div>*Johdot eivät sisälly toimitukseen. Myydään erikseen</div>

PL
<div>1. Przegląd</div> <div> <div> Przycisk źródła</div> <div> Głośność+</div> <div> Głośność-</div> <div> Przycisk zasilania</div> <div> Port wejścia AUX 3,5 mm</div> <div> Port wejścia optycznego</div> <div> Port pamięci masowej USB</div> <div> Wejście DC</div> <div> Do lewego głośnika</div> <div> Wskaznik LED</div> </div> <div>2. Przegląd przycisków pilota</div> <div>PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ <div> Zasilanie W / Tryb czuwania</div> <div> Wejście-wybrani pomiędzy trybami wejścia (<i>Bluetooth</i>, MP3, wejście AUX, wejście optyczne)</div> <div> Reset główny ustawień dźwięku-naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować korektor dźwięku, tony wysokie i niskie</div> <div> Parowanie <i>Bluetooth</i></div> <div> Tony wysokie</div> <div> Tony niskie</div> <div> Głośność+</div> <div> Korektor dźwięku-wybróć pomiędzy ustawieniami korektora (muzyka, kino, koncert, gry)</div> <div> Stop</div> <div> Odtwórz / wstrzymaj</div> <div> Następnny utwór</div> <div> Poprzedni utwór</div> <div> Zwiększ głośność</div> <div> Tony niskie +</div> <div> Głośność+</div> <div> Wyciszenie</div> </div> <div>Abaterie nie są dołączone do zestawu</div> <div>3. Połączenie i ustawienia źródła</div> <div>4. Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- Niebieski</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32 / maks. 32 GB b) Fioletowy</div> <div>6. Wejście AUX / Wejście optyczne <ul style="list-style-type: none">i) Zielony ii) Błękitny </div> <div>*Przewody nie są dołączone do zestawu. Sprzedawane oddzielnie</div>

CT
<div>1. 綜述</div> <div> <div> 輸入按鈕</div> <div> 音量+</div> <div> 音量-</div> <div> 電源按鈕</div> <div> 3.5毫米AUX輸入端口</div> <div> 光纖輸入端口</div> <div> USB大容量存儲裝置連接端口</div> <div> DC電氣輸入</div> <div> 連接至左聲量喇叭</div> <div> LED指示</div> </div> <div>2. 遙控器概述</div> <div>紅外線遙控器 <div> 電源開啟/待機模式</div> <div> 輸入-在輸入模式(藍牙, MP3, AUX輸入, 光纖輸入)之間切換</div> <div> 藍牙聲音設置-長按可重置EQ, 高音和低音</div> <div> 藍牙配對</div> <div> EQ-在EQ預設間切換(音樂, 影院, 音樂廳, 遊戲)</div> <div> 停止</div> <div> 播放/暫停</div> <div> 下一曲目的</div> <div> 上一曲目的</div> <div> 高音+</div> <div> 低音+</div> <div> 靜音</div> </div> <div>Δ電池不附帶</div> <div>2. 遙控性和音源設置</div> <div>4. 藍牙 <ul style="list-style-type: none">- 藍色</div> <div>5. USB <ul style="list-style-type: none">a) FAT32, 最大32GB b) 紫色</div> <div>6. AUX-輸入/光纖輸入 <ul style="list-style-type: none">i) 綠色 ii) 青色 </div> <div>*線纜不附帶, 需單獨購買</div>

CT
<div>1. 綜述</div> <div> <div> 輸入按鈕</div> <div> 音量+</div> <div> 音量-</div> <div> 電源按鈕</div> <div> 3.5毫米AUX輸入端口</div> <div> 光纖輸入端口</div> <div> USB大容量存儲裝置連接端口</div> <div> DC電氣輸入</div> <div> 連接至左聲量喇叭</div> <div> LED指示</div> </div> <div>2. 遙控器概述</div> <div>紅外線遙控器 <div> 電源開啟/待機模式</div> <div> 輸入-在輸入模式(藍牙, MP3, AUX輸入, 光纖輸入)之間切換</div> <div> 藍牙聲音設置-長按可重置EQ, 高音和低音</div> <div> 藍牙配對</div> <div> EQ-在EQ預設間切換(音樂, 影院, 音樂廳, 遊戲)</div> <div> 停止</div> <div> 播放/暫停</div> <div> 下一曲目的</div> <div> 上一曲目的</div> <div> 高音+</div> <div> 低音+</div> <div> 靜音</div> </div> <div>Δ電池不附帶</div> <div>2.</div>