

LIFE GASALARM 230 / 12 V MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE GASALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkra. Alarmen er ideel og giver sikkerhed hvor udslip af gas kan forekomme fx: I hjemmet, campingvogn, bil og båd.

FUNKTION

Gasalarmen aktiveres ved udslip af naturgas, bygas eller flaskegas.

Den vil alarmerer med høj hyletone og en blinkende, rød LED lampe. Dette vil ske inden der er risiko for eksplosion.

Når alarmen tilsluttes lyser den grønne LED lampe og en selvtest køres i ca. 5 sekunder, hvor den røde LED blinker og alarm lyder. Herefter vil kun den grønne LED lampe lyse som tegn på at den er i drift.

PLACERING

Alarmen placeres i tørre lokationer, hvor gasudslip kan forekomme. Hvis udslip fra naturgas og bygas (metan) ønskes detekteret placeres alarmen 20-30 cm. fra loftet og max. 6 meter fra gaskilden.

Flaskegas som fx butan og propan, detekteres bedst med en placering 20-30 cm. over gulvet og max. 4 meter fra kilden.

Alarmen bør IKKE placeres:

- Hvor temperaturen falder til under - 10°C eller overstiger 40°C
- Hvor røg og støv forekommer (fx garage og værksted)
- Over radiatorer eller ventilationssystemer
- Bag gardiner og inventar
- I badeværelser
- Udendørs

INSTALLERING

Fastgør monteringsbeslaget med de medfølgende skruer. Tilslut alarmen 12 volt enten via den medfølgende 230 volt adapter eller direkte til 12 volt.

Anbring alarmen i beslaget.

DRIFT

Almindelig drift: Den grønne LED lampe vil lyse, når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

Fejl: Den gule LED lampe lyser (se nedenfor)

Bemærk: Gasalarmen kan blive lun når den er tilsluttet, dette er helt normalt.

SELVTEST

Gasalarmen har indbygget selvtestfunktion. Er der fejl vil den gule LED lampe lyse og alarmen skal frakobles strøm i ca. 1. min. Tilslut alarmen igen som beskrevet under "FUNKTION".

TEST

Gasalarmen bør testes 1 gang om måneden.

Dette gøres ved at lade gas fra en almindelig gaslighter sive mod gasalarmens sensor (nederst i højre hjørne).

Den røde LED lampe vil blinke og alarmen vil hyle. Alarmen stopper automatisk, når testgassen er væk.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales
- Alarmen har en levetid på 5 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 5 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

TEKNIK

Adapter – Tilsluttes 230 volt / 50 Hz

Driftstrøm – DC 12 volt (+/- 5%)

Strømforbrug - 1 watt stand by, 1,5 watt alarm

Følsomhed, alarm – Propan 0,20%, butan 0,17%, metan 0,53

Omgivelsestemperatur - - 10°C til + 40°C.

Lysstyrke - 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

