

Jabra GN

BRUKERMANUAL



EVOLVE² 50

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Jabra® er et varemerke under GN Audio A/S. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina
MODELL: HSC175W



 **Bluetooth®**

Samsvarserklæring finnes på www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Jabra Evolve2 50 – oversikt	6
2.1 Tilbehør inkludert	
2.2 Valgfritt tilbehør	
3. Slik bruker du det.....	8
3.1 Bærestiler	
3.2 Headsetjustering	
3.3 Sammenleggbare øreklokker	
4. Dette betyr LED-indikatorene...	11
5. Slik kobler du til.....	12
5.1 Koble til en datamaskin	
5.2 Koble sammen med en Bluetooth-enhet	
6. Hvordan brukes de	14
6.1 Samtaler og musikk	
6.2 Opptattlys	
6.3 Demp / slå av demping med mikrofonarmen	
6.4 Besvare samtale med mikrofonarmen	
6.5 Flerbruk	
6.6 Håndtering av flere samtaler	
6.7 Taleveiledning	
6.8 Sidetone	
6.9 Fabrikktilbakestilling	

7. Programvare og fastvare.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Oppdater programvare	
8. Brukerstøtte.....	24
8.1 Vanlige spørsmål	
8.2 Vedlikeholde headsettet ditt	
8.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten	

1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Evolve2 50. Vi håper du vil like den!


Jabra Evolve2 50 funksjoner

- Designet for maksimal komfort med Jabra AirComfort-teknologi
- Demp omgivelsene med aktiv støydemping (ANC)
- Arbeid hvor som helst, og hold deg profesjonell med mikrofon med støydemping
- Optimalisert lyd for profesjonell og personlig bruk
- Rask plug-and-play og doble tilkoblingsmuligheter
- Sertifisert for ledende digitale møteplattformer

2. Jabra Evolve2 50 – oversikt


Venstre

Høyre



*Krever Microsoft Teams-headsetutgave


2.1 Tilbehør inkludert



Bæreveske

2.2 Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories



Erstatningsøreputer


3. Slik bruker du det

3.1 Bærestiler

Monoutgave



Stereoutgave




3.2 Headsetjustering

Hodebøyle

Juster hodebøylen slik at headsettet passer komfortabelt på hodet.




Stereoutgave



Monoutgave


Mikrofonarm

Det er viktig å ha mikrofonen nær munnen din. Mikrofonarmen kan bøyes for bedre plassering.




3.3 Sammenleggbare øreklokker

Øreklokkene kan legges flatt for enkel oppbevaring.



4. Dette betyr LED-indikatorene



*Krever Microsoft Teams-headset-variant

5. Slik kobler du til


5.1 Koble til en datamaskin

Koble headsettet til en USB C- eller USB A-port på datamaskinen.




5.2 Koble sammen med en Bluetooth-enhet



1. Koble headsettet til en USB-port på datamaskinen.
2. Trykk og hold **Bluetooth**-knappen (2 sekunder) til LED-lyset blinker blått.
3. Følg taleinstruksjonene for å koble sammen med Bluetooth-enheten din.



6. Hvordan brukes de



6.1 Samtaler og musikk

Høyre	Samtaler og musikk	
	Svare på samtaler	Trykk på Ringe knappen Du kan også flytte mikrofonen ned for å besvare et anrop
	Avslutte samtale	Trykk på Ringe knappen
	Avvise samtale	Dobbeltrykk på Ringe knappen
	Sett Microsoft Teams i forgrunnen på datamaskinen	Trykk på Ringel knappen* (når du er logget på Microsoft Teams)
	Ta del i aktive Microsoft Teams møter	Trykk på Ringel knappen* (når du er logget på Microsoft Teams)
	Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser	Trykk på Ringe knappen* (når du er logget på Microsoft Teams)
	Løft/senk hånden i Microsoft Teams-møter	Trykk og hold (1 sekund) Ringe knappen* (i Microsoft Teams-møter)

*Krever Microsoft Teams-headset-variant



Spill av / pause musikk

Trykk på knappen **Play/pause** (spill av / pause) når du hører på musikk

Demp / slå av demping av mikrofon

Trykk på knappen **Spill av / pause** når du er i en samtale

Juster volum

Hold **Volum opp**- eller **Volum ned**-knappen når du lytter til musikk eller er i en samtale

Neste spor

Trykk og hold (1 sek.) **Volum opp**-knappen




Start spor på nytt eller forrige spor

Trykk og hold (1 sek) **Volum ned**-knappen for å starte det nåværende sporet på nytt igjen

Trykk og hold to ganger for å spille av det forrige sporet

Opptattlys på/av

Trykk samtidig på knappene **Volum opp** og **Volum ned**




ANC på/av

Trykk på **ANC**-knappen


6.2 Opptattlys

Opptattlyset på headsettet lyser automatisk rødt når du er i en samtale for å indikere for kollegene dine at du er opptatt. Hvis du vil slå opptattlyset på/av, trykker du samtidig på knappene **Volum opp** og **Volum ned**.




6.3 Demp / slå av demping med mikrofonarmen

Headsetmikrofonen kan dempes ved å løfte mikrofonarmen opp, og dempingen oppheves ved å senke den. Denne funksjonen er på som standard og kan deaktiveres ved å bruke Jabra Direct på datamaskinen.



6.4 Besvare samtale med mikrofonarmen

Et innkommende samtale kan besvares ved å flytte mikrofonarmen ned nær munnen din. Denne funksjonen er på som standard og kan deaktiveres ved å bruke Jabra Direct på datamaskinen.




6.5 Flerbruk

Headsettet kan skiftes mellom opp til 8 Bluetooth-enheter, og kobles til én Bluetooth-enhet. Headsettet kan ta imot flere innkommende samtale fra begge enhetene.

6.6 Håndtering av flere samtaler

Headsettet kan akseptere og håndtere flere samtaler på samme tid.


Høyre	Håndtering av flere samtaler	
	Avslutte pågående samtale og besvare innkommende anrop	Trykk på Ringe -knappen
	Sette pågående samtale på vent og besvare innkommende samtale	Hold (2 sek) Ringe -knappen*
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Hold (2 sek) Ringe knappen*
	Avvis innkommende samtale når du er i en samtale	Dobbeltrykk på Ringe knappen

*Bare UC-headset-variant

6.7 Taleveiledning

Taleveiledning er kunngjøringer ment som en veiledning til deg gjennom installeringen, eller for å gi headsettet statusoppdateringer (f.eks. tilkobling og batteristatus).

Taleveiledning er aktivert som standard.

Høyre	Taleveiledning
	<p>Skru på/av taleveiledning</p> <p>Trykk og hold (5 sek) knappene ANC og Volum opp til du hører en talemelding i headsettet</p>

Du kan også bruk Jabra Direct på datamaskinen din for å slå Taleveiledning på eller av.

Hvis du vil vise den nyeste listen over språk som støttes, gå til Jabra Direct på datamaskinen din.

6.8 Sidetone

Sidetone lar deg høre din egen stemme når du er i en samtale.

Sidetone-innstillingene kan konfigureres ved hjelp av Jabra Direct på datamaskinen din.

6.9 Fabrikktilbakestilling

Tilbakestilling av headsettet og basen sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger.

Høyre

Tilbakestill headsettet



Tilbakestill
tilkoblingslisten
og
innstillingene

Sørg for at headsettet er slått på at du ikke er i en samtale. Deretter trykker og holder du (3 sek) **Ringe** knappen og **Volum opp** til LED-lyset lyser rosa og du hører en talemelding i headsettet

7. Programvare og fastvare

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en skrivebordsapp utviklet for å støtte, oppdatere og administrere Jabra-enhetene slik at de fungerer optimalt.



Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

7.2 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedrer ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene. Jabra Direct varsler deg når fastvaren oppdaterer, eller når en fastvareoppdatering er tilgjengelig. Koble Evolve2 50 til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen.

8. Brukerstøtte

8.1 Vanlige spørsmål

Se vanlige spørsmål, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner for Jabra Evolve2 50 på jabra.com/support

8.2 Vedlikeholde headsettet ditt

- Oppbevar alltid headsettet i etuiet som følger med.
- Hvis du vil forhindre at batteriets levetid eller kapasitet reduseres, må du unngå oppbevaring av headsettet i varme eller kalde miljøer, for eksempel en lukket bil om sommeren eller i kaldt vintervær.
- Det anbefales å oppbevare headsettet mellom -10°C og 50°C.

8.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten

Hold produktet rent ved å følge beste praksis for hygiene.

1. Ha vann og oppvaskmiddel på en klut og vri den opp slik at det ikke drypper av den. Bruk bare såpe og vann; ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
2. Tørk forsiktig av produktet og sørg for at det ikke er et lag med såpeskum på overflaten.
3. La headsettet hvile i minst ett minutt.
4. Rengjør overflaten ved å tørke den med en lett fuktig klut med vann.
5. La den tørke.
6. Hold produktet rent ved å unngå kontakt med skitne overflater og oppbevare det i bæresesken når det ikke er i bruk.