

Jabra Speak 750



Brugervejledning

© 2020 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke, som tilhører GN Audio A/S. Bluetooth-®ordmærke og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af GN Audio A/S anvendes under licens.

Designet og udviklet i Danmark

Fremstillet i Kina

MODEL: PHS040Wa / END040W



Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt.....	6
3. Placering.....	7
3.1 Lille mødelokale	
3.2 Mellemstort mødelokale	
3.3 Skrivebord	
3.4 Stereomedie	
4. Sådan oplades earbuds.....	11
4.1 USB-opladning	
4.2 Automatisk slukning	
4.3 Batteristatus	
5. Sådan opretter du forbindelse	13
5.1 Tilslut til en computer (Bluetooth-adapter)	
5.2 Tilslut til en computer (USB-kabel)	
5.3 Opret forbindelse til en smartphone eller tablet	
6. Brugsanvisning	16
6.1 Knappernes synlighed	
6.2 Typisk brug	
6.3 Håndtering af flere opkald	
6.4 Link-knap	
6.5 Smart-knap	
6.6 Stemmevejledning	
6.7 Delt brug	
6.8 Gendan fabriksindstillinger	

7. Software og firmware.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Opdatér firmware	
8. Support	24
8.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer	
8.2 Sådan passer du på din Jabra-enhed	



1. Velkommen

Tak, fordi du har valgt Jabra Speak 750. Vi håber, at du vil synes om det!

Funktioner i Jabra Speak 750

- Fordybende lyd til opkald og musik
- Intuitiv plug-and-play-forbindelse – forbind til en computer via en USB- eller Bluetooth-adapter eller til en smartphone og tablet via Bluetooth
- Letvægtsdesign, beskyttende rejseetui og op til 11 timers batteritid
- Dedikeret Link-knap til parring med to Jabra Speak 750-enheder samtidig for fleksible og skalerbare møder
- Interager med din stemmevejledning med one-touch Smart-knappen
- Certificeret efter alle førende Unified Communications-platforme

2. Oversigt



USB-kabel



Bordstativ og
Bluetooth-
adapteropbevaring



Jabra Link 370
Bluetooth-adapter




Hylster

3. Placering


3.1 Lille mødelokale

Anbring speakerphonen midt på bordet op til 2,3 m fra hver deltager, men ikke tættere på end 0,5 m, for at opnå den mest optimale lyd kvalitet. En enkelt Jabra Speak 750 er ideel for op til 6 personer.




3.2 Mellemstort mødelokale

Anbring to Jabra Speak 750-enheder op til 4 m fra hinanden men med en afstand på min. 0,5 m for store møder med op til 12 deltagere i et enkelt rum. Ved at anbringe dem i hver sin ende af bordet mellem 0,5 m og 2,3 m fra deltagerne sikrer du den optimale lyd kvalitet.




Tryk på **Link**-knappen på begge speakerphones, når de er inden for 4 m af hinanden, for midlertidigt at forbinde lyden mellem to Jabra Speak 750-enheder.




3.3 Skrivebord

Når du bruger Jabra Speak 750 på dit skrivebord, anbefales det at anbringe speakerphonen lodret ved hjælp af bordstativet. Dette retter lyden bedre mod dig, så du får en rigere musik- og medieoplevelse. Derudover kan to Jabra Speak 750-enheder forbindes med hinanden for at opnå stereolyd.




3.4 Stereomedie

Hvis du præsenterer eller viser stereomedier under et møde eller lytter til musik eller medier ved dit skrivebord, kan to Jabra Speak 750-enheder anbringes på hver side af en projektor eller skærm for at opnå stereolyd.




Tryk på **Link**-knappen på begge speakerphones, når de er inden for 4 m af hinanden, for midlertidigt at forbinde lyden mellem to Jabra Speak 750-enheder.



4. Sådan oplades earbuds

4.1 USB-opladning

Tilslut Jabra Speak 750 til en USB-strømkilde med det medfølgende USB-kabel. Jabra Speak 750-batteriet har op til 11 timers taletid, og fuld opladning tager ca. 3 timer.



4.2 Automatisk slukning


For at spare på batteriet, når den ikke er sluttet til en strømkilde, slukkes Jabra Speak 750 automatisk, når den ikke har været sluttet til en Bluetooth-enhed i 15 minutter.

Hvis den er sluttet til en Bluetooth-enhed og ikke sluttet til en strømkilde, slukkes Jabra Speak 750 automatisk efter 8 timer.


4.3 Batteristatus

Tryk på **Batteristatus**-knappen for at se den aktuelle batteristatus. LED-lysene langs Jabra Speak 750's kant lyser for at angive den aktuelle batteristatus.

Medium batteriniveau




Lavt batteriniveau



5. Sådan opretter du forbindelse

5.1 Tilslut til en computer (Bluetooth-adapter)

Sæt Jabra Link 370 Bluetooth-adapteren i en USB-indgang på din computer. Jabra Speak 750 og Jabra Link 370 Bluetooth-adapteren er forhåndsparret og direkte klar til brug. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 meter. Slut USB-kablet til din computer for at vække speakerphonen, før du anvender enheden for første gang.




For at Jabra Speak 750 kan fungerer korrekt kan du skulle indstille Jabra Link 370 Bluetooth-adapterens omafspilnings- og optagelsesenheden i dit operativsystems lydindstillinger.

Brug Jabra Direct for at parre Jabra Speak 750 med Jabra Link 370 Bluetooth-adapteren igen. Jabra Direct kan hentes fra jabra.com/direct.

5.2 Tilslut til en computer (USB-kabel)

Sæt Jabra Speak 750 i en USB-indgang på din computer. Slut USB-kablet til din computer for at vække speakerphonen, før du anvender enheden for første gang.

Du kan skulle indstille Jabra Link 750 som afspilnings- og optagelsesenheden i dit operativsystems lydindstillinger.




5.3 Opret forbindelse til en smartphone eller tablet

Hold **Bluetooth**-knappen nede i 2 sekunder, og følg instruktionerne fra stemmeguiden for at parre med din smartphone eller tablet. Bluetooth-rækkevidden er op til 10 meter. Slut USB-kablet til din computer for at vække speakerphonen, før du anvender enheden for første gang.



Tryk på **Bluetooth**-knappen igen for at frakoble eller tilkoble igen.

6. Brugsanvisning





6.1 Knapperne synlighed

Knapperne er baggrundsbelyst og kan kun ses, når speakerphonen er tændt. Efter 1 minut uden aktivitet bliver lyset svagere og kan genaktiveres ved at trykke på området, hvor knapperne sidder.



Smart-knappen, **Link**-knappen og **Mute**-knappen er kun synlige under visse omstændigheder (se afsnit 6.4 og 6.5 for yderligere oplysninger).

6.2 Typisk brug

	HVAD	HVORDAN
	Tænd eller sluk	Hold Tænd/sluk -knappen nede (1 sek.)
	Besvar opkald	Klik på Besvar -knappen
	Afslut eller afvis opkald	Tryk på Afslut opkald -knappen
	Slå stemmevejledning til/fra	Hold Afslut opkald -knappen nede (8 sek.)
	Lydstyrke ned/op	Tryk (eller hold) Lydstyrke ned - eller Lydstyrke op -knappen nede
	Slå mikrofon til/fra	Tryk på Mute -knappen (kun synlig under en igangværende samtale)
	Batteristatus	Tryk på Batteristatus -knappen
	Tilslut Bluetooth-enheden	Tryk på Bluetooth-status -knappen


	HVAD	HVORDAN
	Forbind to Jabra Speak 750-enheder	Tryk på Link -knappen (kun synlig når den er inden for 4 m af en anden Jabra Speak 750)
	Stemmeassistent (smartphones)	Tryk på Smart -knappen (kan kun ses, når den er tilsluttet en smartphone)
	Speed dial (slukket som standard)	Tryk på Smart -knappen (brug Jabra Direct til at aktivere speed dial)

6.3 Håndtering af flere opkald

	HVAD	HVORDAN
	Sæt nuværende opkald på hold og besvar indgående opkald	Klik på Besvar -knappen
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Klik på Besvar -knappen
	Afvis indgående opkald, og fortsæt igangværende opkald	Tryk på Afslut opkald -knappen

6.4 Link-knap

Tryk på **Link**-knappen på begge speakerphones, når de er inden for 4 m af hinanden, for midlertidigt at forbinde lyden mellem to Jabra Speak 750-enheder. **Link**-knappen kan kun ses, når to Jabra Speak 750-enheder er inden for 4 m af hinanden.




Tryk på **Link**-knappen på den ene speakerphone for at afbryde forbindelsen mellem de to speakerphones.

BEMÆRK: To Jabra 750-enheder forbindes ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Hver Speak 750 kan kun have to aktive Bluetooth-forbindelser. Hvis to Bluetooth-enheder er tilsluttet en Jabra Speak 750-enhed, bliver den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed erstattet af Jabra 750-linket. Når Jabra 750-enhederne ikke er forbundet, vil den forbindelse til Bluetooth-enheden, som blev midlertidigt afbrudt, blive genoprettet.

6.5 Smart-knap


Smart-knappen aktiverer som standard stemmeassistenten (Siri®, Google Assistant™, Cortana™), når du har forbindelse til en smartphone.

Hvis du foretrækker at Smart-knappen ringer til et telefonnummer via speed dial på din smartphone eller pc, kan det konfigureres ved hjælp af Jabra Direct.



6.6 Stemmevejledning

Stemmevejledning kan slås til eller fra ved at holde **Afslut opkald**-knappen nede i 8 sekunder.



6.7 Delt brug


Hvis Jabra Speak 750 skal deles af mange Bluetooth-brugere, anbefales det at aktivere Delt brug, som kan konfigureres i Jabra Direct. Når Delt brug er aktiveret, slutes speakerphonen **ikke** automatisk til en tidligere tilsluttet smartphone eller Jabra Link 370 Bluetooth-adapter. I stedet skal Bluetooth-enhederne parres med speakerphonen, hver eneste gang din smartphone har været uden for rækkevidde eller har været slukket og tændt.

For at parre en smartphone eller Jabra Link 370 Bluetooth-adapter til speakerphonen, skal du holde **Bluetooth**-knappen på speakerphonen nede (2 sekunder) og følge instruktionerne i stemmevejledningen.

6.8 Gendan fabriksindstillinger

Nulstilling af Jabra Speak 750 rydder listen over parrede Bluetooth-enheder og rydder også alle personlige indstillinger. Efter en gendannelse til fabriksindstillinger er det nødvendigt at parre Jabra Speak 750 til dine Bluetooth-enheder og Jabra Link 370 Bluetooth-adapteren igen.

For at gendanne fabriksindstillingerne skal **Besvar**-knappen og **Afslut opkald**-knappen holdes nede i 8 sekunder, indtil "Factory reset" meddeles af speakerphonen.



7. Software og firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en computersoftware designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på jabra.com/direct

7.2 Opdatér firmware

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

1. Tilslut Jabra Speak 750 til en computer med det medfølgende USB-kabel eller Jabra Link 370 Bluetooth-adapteren.
2. Brug Jabra Direct til at tjekke for de seneste firmware-opdateringer. Jabra Direct kan downloades fra jabra.com/direct

8. Support

8.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer

Se de ofte stillede spørgsmål, certificeringer og de tekniske specifikationer på jabra.com/help/speak750

8.2 Sådan passer du på din Jabra-enhed

- Jabra Speak 750 er kun til indendørs brug.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 40°C eller under -40°C).
- Undgå at udsætte Jabra Speak 750 for regn eller andre væsker.
- Højtalerstoffet eller knapper på Jabra Speak 750 må ikke tildækkes med klistermærker eller andre mærkater.