版本	设计	日期	备注
A.2	彭霞	19.04.23	文案修改

MT750S

Multi-mode wireless Mouse Geräte-Leitfaden Kabellose Multimodus-Maus

Quick Start Guide/Guide de démarrage rapide/Schnellstartanleitung

Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descrizione/Visión general/Overzicht/Visão geral/Обзор/Загальний огляд



A. Scroll wheel/Rueda de desplazamiento/Scrollwiel/Rueda de deslocamento/Scrollwiel/Rolle de défilement/Rotella di scorrimento/Колесико прокручування

B. DPI switching button/Bouton de commutation DPI/DPI-Umschaltaste/Tasto selettore DPI/Botón de cambio de PPP/Knop DPI-switch/Botão de comutação DPI/Кнопка переключення DPI/Кнопка переключения DPI

C. DPI LED/LED DPI/DPI-LED/LED DPI/DPI-LED/LED DPI/DPI-LED/LED DPI/Світлодіод DPI/Светодиод DPI

D. Device light/Indicateur lumineux d'appareil/Geräteleuchte/Spia dispositivo/Luz del dispositivo/Apparaatlamp/Luz do dispositivo/Подсветка устройства/Лампочка-індикатор пристрою

E. Device switching button/Bouton de commutation d'appareil/Geräteumschaltaste/Tasto di commutazione dispositivo/Botón de cambio del dispositivo/Knop voor apparaat schakelen/Botão de interruptor do dispositivo/Кнопка переключення устройства/Кнопка переключения устройства

F. USB port/Port USB/USB-Port/Porta USB/Puerto USB/USB-poort/Porta USB/USB-порт/Порт USB

G. On/off switch/Interrupteur marche/arrêt/Ein-/Ausschalter/Interruttore di accensione/spegnimento/Interruptor de encendido y apagado/Aan/uit-schakelaar/Interruptor para ligar/desligar/Вмикач/Вимк./Вкл./Выкл.

H. Side scroll wheel/Molette de défilement latérale/Seitliches Scrollrad/Rotella di scorrimento laterale/Rueda de desplazamiento lateral/Zijdelings scrollwiel/Roda de rolagem lateral/Боковое колесико прокручування/Боковое колесико прокрутки

F. Forward button/Bouton Avant/Vorwärts-Button/Tasto Avanti/Botón Avanzar/Knop Vooruit/Avançar/Кнопка Вперед/Вперед

F. Back button/Bouton Retour/Zurück-Button/Tasto Indietro/Botón Atrás/Knop Vorige/Retroceder/Кнопка Назад/Назад

H. Low power /Charging indicator/Indicateur de puissance faible/Indicatore di ricarica/Carga indicadora/Laadindicator/Indicador de carga baixa/Indicador de carga/Індикатор низької потужності/Індикатор заряджання/Индикатор низкого заряда/Індикатор зарядки

Instruction /Instruction /Anweisungen /Istruzioni /Instrucción /Instructie /Instruções /Инструкция /Інструкція





(1) 2.4G:
1. Plug in Rapoo receiver.
2. Turn on MT750S.
3. Done.

(2) 2.4G:
1. Collegare il ricevitore Rapoo.
2. Accendere l'MT750S.
3. Fine.

(3) 2.4G:
1. Conecte no receptor Rapoo.
2. Ligar o MT750S.
3. Concluído.

(4) 2.4G:
1. Conecte el receptor Rapoo.
2. Encienda el MT750S.
3. Hecho.

(5) 2.4G:
1. Sluit de ontvanger van Rapoo aan.
2. Schakel de MT750S in.
3. Gereed.

(6) 2.4G:
1. Подключите ресивер Rapoo.
2. Включите MT750S.
3. Выполнено.

(7) 2.4G:
1. Подключите приемник Rapoo.
2. Включите MT750S.
3. Выполнено.

(8) 2.4 Ghz:
1. Rapoo-Empfänger anschließen.
2. MT750S einschalten.
3. Fertig.

(9) Bluetooth 3.0 and 4.0:
1. Turn on MT750S. Device light starts to blink rapidly.
2. Press the device switch button to switch among up to 4 devices.
3. Keep pressing the device switch button at least 3 seconds to bluetooth pairing.
4. Connect MT750S with your Bluetooth device. Blinking stops.
5. Done.

(10) Bluetooth 3.0 and 4.0:
1. Accendere l'MT750S. La spia del dispositivo inizia lampeggiare rapidamente.
2. Premere il tasto di commutazione del dispositivo per selezionare il canale del dispositivo.
3. Continuare a premere il tasto di commutazione del dispositivo per almeno 3 secondi per l'associazione Bluetooth.
4. Collegare l'MT750S al dispositivo Bluetooth. Il lampeggio si arresta e rimane fisso per 5 secondi.
5. Fine.

(11) Bluetooth 3.0 y 4.0:
1. Encienda su MT750S. La luz del dispositivo comienza a parpadear rápidamente.
2. Pulse el botón de cambio del dispositivo para seleccionar el canal del dispositivo.
3. Mantenga presionado el conmutador del dispositivo durante al menos 3 segundos para realizar la asociación Bluetooth.
4. Conecte su MT750S con el dispositivo Bluetooth. El parpadeo se detendrá y permanecerá fijo durante 5 segundos.
5. Hecho.

(12) Bluetooth 3.0 y 4.0:
1. Ligue o MT750S. Luz do dispositivo começa a piscar rapidamente.
2. Pressione o botão de interruptor do dispositivo para selecionar o canal do dispositivo.
3. Mantenha pressionado o botão de interruptor do dispositivo pelo menos 3 segundos para emparelhar Bluetooth.
4. Conecte o MT750S com o dispositivo Bluetooth. Para de piscar.
5. Concluído.

(13) Bluetooth 3.0 e 4.0:
1. Accendere l'MT750S. Il dispositivo de luz inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Premere il tasto di commutazione del dispositivo per selezionare il canale del dispositivo.
3. Mantenere premuto il tasto di commutazione del dispositivo per almeno 3 secondi per l'associazione Bluetooth.
4. Collegare l'MT750S al dispositivo Bluetooth. Il lampeggio si arresta e rimane fisso per 5 secondi.
5. Fine.

(14) Bluetooth 3.0 e 4.0:
1. Encender el MT750S. La luz del dispositivo comienza a parpadear rápidamente.
2. Presione el conmutador del dispositivo para seleccionar el canal del dispositivo.
3. Mantenga presionado el conmutador del dispositivo durante al menos 3 segundos para realizar la asociación Bluetooth.
4. Conecte su MT750S con el dispositivo Bluetooth. El parpadeo se detendrá y permanecerá fijo durante 5 segundos.
5. Hecho.

(15) Bluetooth 3.0 en 4.0:
1. Zet de MT750S aan. Het apparaatlampje begint snel te knipperen.
2. Druk op de schakelknop van het apparaat om te schakelen tussen maximaal 4 apparaten.
3. Houd de schakelknop van het apparaat minstens 3 seconden ingedrukt om te koppelen met Bluetooth.
4. Verbind de MT750S met uw Bluetooth-apparaat. Het knipperen stopt en blijft stabiel gedurende 5 seconden.
5. Gereed.

(16) Bluetooth 3.0 e 4.0:
1. Ligue o MT750S. O dispositivo de luz começa a piscar rapidamente.
2. Pressione o botão do interruptor do dispositivo para selecionar o canal do dispositivo.
3. Mantenha pressionado o botão do interruptor do dispositivo pelo menos 3 segundos para emparelhar Bluetooth.
4. Conecte o MT750S com o dispositivo Bluetooth. Para de piscar.
5. Concluído.

(17) Bluetooth 3.0 и 4.0:
1. Включите MT750S. Подсветка устройства начнет быстро мигать.
2. Нажмите кнопку переключения устройства для выбора канала устройства.
3. Удерживайте кнопку переключения устройства не менее 3 секунд для сопряжения посредством Bluetooth.
4. Подключите MT750S к вашему устройству Bluetooth. Мигание прекращается и не возобновляется в течение 5 секунд.
5. Готово.

(18) Bluetooth 3.0 і 4.0:
1. Увімкніть MT750S. Світлодіод пристрою починає швидко блимати.
2. Натисніть кнопку перемикача пристрою, щоб обрати канал пристрою.
3. Утримуйте перемикач пристрою не менше 3 секунд для з'єднання Bluetooth.
4. Підключіть MT750S до пристрою Bluetooth. Мерехтіння припиняється.
5. Виконано.

Package contents/Contenu de l'emballage/Packungsinhalt/Contenuto della confezione/Contenidos del Embalaje/Inhoud van de verpakking/Conteúdos da embalagem/Комплект поставки/Вміст упаковки

System Requirements/Exigences du système/Systemvoraussetzungen/Requisiti di sistema/Requerimientos del sistema/Systeemvereisten/Requisitos do Sistema/Системные требования/Системні вимоги

(19) Windows® XP/Vista/7/8/10 or later, USB port

(20) Windows® XP/Vista/7/ 8/10 ou version ultérieure, Port USB

(21) Windows® XP/Vista/7/ 8/10 oder höher, USB-Anschluss

(22) Windows® XP/Vista/7/8/10 o versioni successive, Porta USB

(23) Windows® XP/Vista/7/8/10 o posterior, Puerto USB

(24) Windows® XP/Vista/7/8/10 of later, USB-poort

(25) Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB

(26) Windows® XP/Vista/7/8/10 или более поздней версии, USB порт

(27) Windows® XP/Vista/7/8/10 або вище, порт USB

Side scroll wheel/Molette de défilement latérale/Seitliches Scrollrad/Rotella di scorrimento laterale/Rueda de desplazamiento lateral/Zijdelings scrollwiel/Roda de rolagem lateral/Боковое колесико прокручування/Боковое колесико прокрутки

(28) Scroll horizontally by default. Set up customize functions via driver.

(29) Défilement horizontal par défaut. Configurez les fonctions personnalisées via le pilote.

(30) Standardmäßig horizontal blättern. Richten Sie angepasste Funktionen per Treiber ein.

(31) Scorrimento orizzontale per impostazione predefinita. Impostare le funzioni personalizzate tramite il driver.

(32) Desplazamiento horizontal de forma predeterminada. Configure las funciones de personalización a través del controlador.

(33) Scroll standaard horizontaal. Stel aanpassingsfuncties in via stuurprogramma.

(34) Rolagem horizontal por padrão.Configure as funções personalizadas através do driver.

(35) Горизонтальная прокручивание по умолчанию. Специализированные функции можно настроить с помощью драйвера.

(36) За замовчуванням - горизонтальне прокручування.Встановіть, щоб налаштувати функції через драйвер.

Switch among devices/Bouton de commutation d'appareil/Geräteumschaltaste/Tasto di commutazione dispositivo/Botón de cambio del dispositivo/Knop voor apparaat schakelen/Botão de comutação DPI/Кнопка переключення пристрою/Кнопка переключения устройства/Кнопка переключения устройства

(37) Press device switching button to switch among up to 4 devices including 2.4G device and 3 Bluetooth devices.

(38) Appuyez sur le bouton de commutation d'appareil pour basculer sur 4 appareils au maximum, dont un appareil 2.4G et 3 appareils Bluetooth.

(39) Mit Geräteumschaltaste zwischen 4 Geräten umschalten, wobei ein 2,4-GHz-Gerät und 3 Bluetooth-Geräte zählen.

(40) Premere il tasto di commutazione dispositivo per passare tra max. 4 dispositivi, incluso dispositivo 2.4G e 3 dispositivi Bluetooth.

(41) Presione el botón de cambio del dispositivo para cambiar entre 4 dispositivos, incluido un dispositivo de 2.4 G y 3 dispositivos Bluetooth.

(42) Druk op de knop voor het schakelen van het apparaat om te schakelen tussen 4 apparaten, inclusief een 2.4G-apparaat en 3 Bluetooth-apparaten.

(43) Pressione o dispositivo de comutação bocão para alternar entre até 4 dispositivos, incluindo um dispositivo de 2.4G e dispositivos 3 Bluetooth.

(44) Нажмите кнопку переключения на устройстве, чтобы переключить до 4-х устройств, включая устройство 2.4G и 3 устройства Bluetooth.

(45) Натисніть кнопку перемикання пристрою для переключення між 4 пристроями, що включають пристрій 2.4G і 3 пристрої Bluetooth.

Device light/Indicateur lumineux d'appareil/Geräteleuchte/Spia dispositivo/Luz del dispositivo/Apparaatlamp/Luz do dispositivo/Подсветка устройства/Лампочка-індикатор пристрою

(1) Three device lights stand for three different Bluetooth devices.
1. When MT750S connects with a 2.4G device, 3 device lights are off.
2. When MT750S is pairing with a Bluetooth device, the device light corresponding to the pairing channel will start to blink rapidly.
3. When MT750S is pairing with a Bluetooth device, the device light starts to blink slowly.
4. Bluetooth device connected: The indicator light of the appropriate device is on for 5 seconds when the mouse is picked up.

(2) Trois indicateurs lumineux d'appareils indiquent trois appareils Bluetooth différents. Il n'y a aucun indicateur lumineux d'appareil pour les appareils 2.4G.
1. Lorsque le MT750S se connecte avec un appareil 2.4G, 3 indicateurs lumineux d'appareil sont éteints.
2. Lorsque le MT750S associe de de reconnexion avec un appareil, l'indicateur lumineux d'appareil commence à clignoter rapidement.
3. Lorsque le MT750S s'appare avec un appareil Bluetooth, l'indicateur lumineux d'appareil commence à clignoter lentement.
4. Appareil Bluetooth connecté : l'indicateur lumineux de l'appareil correspondant est allumé pendant 5 secondes lorsque la souris est prise.

(3) Drei Geräteleuchten stehen für drei verschiedene Bluetooth-Geräte. Es gibt keine Geräteleuchte für ein 2,4-GHz-Gerät.
1. Wenn MT750S eine Verbindung mit einem 2,4-GHz-Gerät herstellt, erlöschen 3 Geräteleuchten.
2. Wenn MT750S verspricht, erneut eine Verbindung mit einem Gerät herzustellen, beginnt die Geräteleuchte schnell zu blinken.
3. Wenn MT750S eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herstellt, beginnt die Geräteleuchte langsam zu blinken.
4. Bluetooth-Gerät verbunden: Wenn die Maus angehoben wird, leuchtet die Anzeige des jeweiligen Gerätes 5 Sekunden auf.

(4) Tre spie del dispositivo indicano tre diversi dispositivi Bluetooth. Non vi è alcuna spia per il dispositivo 2.4G.
1. Quando l'MT750S si collega ad un dispositivo 2.4G, 3 spie del dispositivo sono spente.
2. Quando l'MT750S cerca di collegare di nuovo ad un dispositivo, la spia del dispositivo inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Quando l'MT750S si accoppia con un dispositivo Bluetooth, la spia del dispositivo inizia a lampeggiare lentamente.
4. Dispositivo Bluetooth collegato: la spia del dispositivo appropriato si accende per 5 secondi quando viene sollevato il mouse.

(5) Tres luces de dispositivo significan tres dispositivos Bluetooth diferentes. No hay luz de dispositivo para dispositivo de 2.4 G.
1. Cuando MT750S se conecta con un dispositivo de 2.4G, las 3 luces de dispositivo se apagan.
2. Cuando su MT750S intenta volver a conectar con un dispositivo, la luz de dispositivo comienza a parpadear rápidamente.
3. Cuando su MT750S se empareja con un dispositivo Bluetooth, la luz del dispositivo comienza a parpadear lentamente.
4. Dispositivo Bluetooth conectado: el indicador luminoso del dispositivo apropiado se encenderá durante 5 segundos cuando se agarra el ratón.

(6) Drie apparaatlampjes staan voor drie verschillende Bluetooth-apparaten. Er is geen apparaatlamp voor het 2.4G-apparaat.
1. Wanneer MT750S verbinding maakt met een 2.4G-apparaat, zijn 3 apparaatlampjes uit.
2. Wanneer MT750S probeert opnieuw verbinding te maken met een apparaat, begint de apparaatlamp snel te knipperen.
3. Wanneer MT750S koppelt met een Bluetooth-apparaat, knippert de apparaatlamp langzaam.
4. Bluetooth-apparaat aangesloten: het indicatorlampje van het betreffende apparaat licht op gedurende 5 seconden wanneer de muis wordt aangenomen.

(7) Três luzes do dispositivo significam três diferentes dispositivos Bluetooth.
1. Quando MT750S se conecta com um dispositivo 2.4G, 3 luzes do dispositivo são desligadas.
2. Quando o MT750S está emparelhando com um dispositivo Bluetooth, a luz do dispositivo correspondente começa a piscar rapidamente.
3. Quando MT750S está parareando com um dispositivo Bluetooth, a luz do dispositivo começa a piscar lentamente.
4. Dispositivo Bluetooth conectado: a luz indicadora do dispositivo apropriado fica acesa por 5 segundos quando o mouse é levantado.

(8) Три подсветки устройства обозначают три разных устройства Bluetooth. Для устройства 2.4G нет подсветки.
1. При подключении MT750S к устройству 2.4G отключаются 3 подсветки устройства.
2. При попытке MT750S повторно подключиться к устройству, подсветка устройства начинает быстро мигать.
3. При попытке MT750S выполнить сопряжение с устройством Bluetooth, подсветка устройства начинает медленно мигать.
4. Устройство подключено по Bluetooth: индикатор соответствующего устройства горит в течение 5 секунд, когда мышь поднята.

(9) Три показчики на пристрої позначають три різні пристрої Bluetooth. Для пристрою 2.4G світлодіодний індикатор відсутній.
1. Коли MT750S підключається до пристрою 2.4G, 3 показчики пристрою вимкнуться.
2. Коли MT750S прийде знову підключитися до пристрою, показчик пристрою почне швидко мерехтіти.
3. Коли MT750S виконує сполучення з пристроєм Bluetooth, показчик пристрою почне повільно мерехтіти.
4. Підключено пристрій Bluetooth: показчик індикатора відповідного пристрою світиться протягом 5 секунд після здіймання миші.

Status LED/LED de statut/Status-LED/LED di stato/LED de estado/Status-LED/LED de estado/Світодіодний індикатор состояния/Світлодіод статусу

(1) 1. 2.4G indicator
Green LED blinks once.
2. DPI switching indicator
LED green LED blinks once when you switch to the first DPI, blinks twice for the second DPI, blinks three times for the third DPI and blinks four times for the fourth DPI.
3. Low power indicator
Red LED blinks twice rapidly every seconds when MT750S is working.
4. Charging indicator
When MT750S is charging, green LED is on. When it is fully charged, green LED is off.

(2) 1. Indicatore 2.4G
Il LED verde lampeggia una volta.
2. Indicatore di commutazione DPI
Il LED verde DPI lampeggia una volta quando si passa al primo DPI, due volte per il secondo DPI, tre volte per il terzo DPI e quattro volte per il quarto DPI.
3. Indicatore di carica bassa
Il LED rosso lampeggia rapidamente due volte ogni due secondi quando l'MT750S è in funzione.
4. Indicatore di carica
Quando l'MT750S è in carica, il LED verde si accende. Quando è completamente carico, il LED verde si spegne.

(3) 1. Indicador 2.4G
LED verde parpadea una vez.
2. Indicador de cambio de PPP
El LED verde parpadea. Parpadea una vez cuando cambia al primer PPP, parpadea dos veces para el segundo PPP, parpadea tres veces para el tercer PPP y parpadea cuatro veces para el cuarto PPP.
3. Indicador de carga baja
El LED rojo parpadea dos veces rápidamente cada dos segundos cuando su MT750S está funcionando.
4. Indicador de carga
Cuando está cargando, el LED verde está encendido. Cuando está completamente cargado, el LED verde se apaga.

(4) 1. Indicador 2.4G
LED verde pisca uma vez.
2. Indicador de troca DPI
O LED verde DPI pisca uma vez quando você alternar para o primeiro DPI, pisca duas vezes para o segundo DPI, pisca três vezes para o terceiro DPI e pisca quatro vezes para o quarto PPP.
3. Indicador de carga baixa
LED vermelho pisca duas vezes rapidamente a cada dois segundos quando o MT750S está funcionando.
4. Indicador de carga
Quando o MT750S está carregando, o LED verde está aceso. Quando está totalmente carregado, o LED verde está desligado.

(5) 1. 2.4G Anzeige
Grüne LED blinkt einmal.
2. DPI-Wechselanzeige
Grüne LED blinkt. Sie blinkt einmal, wenn Sie zum ersten DPI-Wert wechseln, zweimal für den zweiten DPI-Wert, dreimal beim dritten DPI-Wert und viermal beim vierten DPI-Wert.
3. Geringer Ladestand-Anzeige
Rote LED blinkt zweimal alle zwei Sekunden, wenn MT750S arbeitet.
4. Ladeanzeige
Wenn MT750S aufgeladen wird, leuchtet die grüne LED auf. Bei vollständiger Aufladung erlischt die grüne LED.

(6) 1. 2.4G indicator
Groene LED knipper1 keer.
2. DPI-wisselindicator
Groene LED knipper1. Deze knipper1 eenmaal wanneer u schakelt naar de eerste DPI-waarde keer voor de tweede DPI, drie keer voor de derde DPI en vier keer voor de vierde DPI.
3. Indicator laag vermogen
Rode LED knipper2 keer snel elke twee seconden wanneer MT750S werkt.
4. Laadindicator
Wanneer MT750S opladt, is de groene LED aan; Wanneer het opladen is voltooid, dooft de groene LED.

(7) 1. Индикатор 2.4G
Один раз плавно мигает зеленый светодиод.
2. Индикатор переключения DPI
Мерцается зеленый светодиод, Вы сначала один раз, если вы переключили на первый DPI, два раза если на второй DPI, три раза если на третий DPI и четыре раза если на четвертый PPP.
3. Индикатор низкого заряда
При работе MT750S каждые две секунды мерцается два раза зеленый индикатор.
4. Индикатор зарядки
При зарядке MT750S светодиод светодиодный индикатор зеленоватый. При полной зарядке светодиодный индикатор зеленого цвета выключается.

(8) 1. Індикатор 2.4G
Один раз плавнозгасає зелений світлодіод.
2. Індикатор перемикання DPI
Мерцатиме зелений світлодіод, Ви спочатку раз, коли ви перемикаєтеся на перший DPI, два рази для другого DPI, три рази для третього DPI та чотири рази для четвертого PPP.
3. Індикатор низького заряду
Червоний світлодіод блимає двічі раз раз кожні дві секунди, коли працює MT750S.
4. Індикатор зарядження
При зарядці MT750S світиться світлодіодний індикатор зеленуватого. При повній зарядці світлодіодний індикатор зеленого кольору вимикається.

Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie / Garantia / Гарантия / Гарантія

(1) The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com/warranty for more information.
(2) L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.
(3) Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.
(4) Il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.
(5) El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.
(6) Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.
(7) O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.
(8) Данное устройство продается с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.
(9) Строк дії обмеженої гарантії для апаратного забезпечення - два роки з дати придбання. Докладнішу інформацію ви знайдете на www.rapoo.com.

www.rapoo.com

CE
Declaration of Conformity

We, the manufacturer
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
Fax: +86-0755-2858 8555

Declare that the product:
Product Name: Wireless Mouse
Model No. : MT750S

Complies with the following norms of:
EN 300 440 V2.1.1(2017-03)
EN 301 489-1 V2.2.0(2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.1(2017-03)
EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)
EN 55032:2015/A11:2020+AC:2021
EN 55035:2017
EN 62479:2010
EN 62311:2020 and 2011/65/EU and 2014/30/EU and 2014/35/EU and 2014/53/EU and 2015/863/EU and 2014/53/EU and 2015/863/EU and Regulation (EU) 2017/1369 and Regulation of Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU

Manufacturer Authorized representative
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
FAO Department Date of Issue: Aug. 30, 2017

Made in China

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules;Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

ISED RSS warning:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISEDC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet émetteur ne doit pas être co-implanté subiscriptnor en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

A.2_5601-10T01-222

5601-10T01-222　说明书 297X210 70书纸单黑对折再对折A1类MT750S ww

投影符号		单位	mm	材料		物料名称	
设计	彭霞	日期	2019.04.23	比例	1:1	物料编号	5601-10T01-222
审核		批准		版本	A.2	产品编号	
				共1张	第1张	图档名称	