



Desinficerende servietter fra Contour – Hold dine Contour-produkter rene!

Med Contours desinficerende servietter kan du holde dine Contour-produkter rene for bakterier, svampe og virus. Servietterne indeholder DESTIX® MA61, et hurtigt desinficeringsmiddel med 70% alkohol, der er egnet til alle Contour-produkter, men ikke til materialer såsom akrylglas og andet, der ikke tåler kraftige, alkohol-baserede rengøringsmidler. Kontakt tid: 1 minut!

Generel information

Contours desinficerende servietter er brugsklare servietter, som er velegnede til desinfektion af udstyr, der kan overføre bakterier og kræver minimal kontaktid. Servietterne er særligt egnede til små overflader og alle områder, hvor hurtig desinfektion er påkrævet. Dette desinfektionsmiddel og servietter kan ikke bruges til invasiv medicinsk udstyr såsom kirurgiske instrumenter, høreapparater og ørepropper.

Contours desinficerende servietter er effektive mod bakterier (inkl. MRSA), svampe (Candida Albicans, Aspergillus niger) og virus (BVDV, Vaccinia, Noro, Rota). Produktet er baktericid og tuberkulocid (M.Ter-rae, M. Avium). Kontaktid: 1 minut.

Contours desinficerende servietter er duftfrie, og desinfektionsvæsken indeholder ikke aldehyder, formaldehyd og fenoler.



Contour Disinfectant Wipes

Brugervejledning

Rengør til at starte med overfladen grundigt med en desinficerende serviet fra Contour. Lad væsken virke i 1 minut, inden der aftørres med en tør, ren serviet. Læs etiketten og producentens instruktioner før brug.

Contours desinficerende servietter er ikke egnede til materialer såsom akrylglas, der ikke tåler kraftige alkoholbaserede rengøringsmidler.

Advarsler

Anbring venligst brugte servietter affaldsspand. Undlad at bruge servietter efter udløbsdatoen. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperatur, der ikke overstiger 25°C. Ved indtagelse: Søg straks lægehjælp og fremvis beholder eller etiket. Undgå kontakt med hud.

Advarsel! Brandfarlig. Indeholder alkohol.

Brug kun produktet til alkoholresistente, ikke-porøse overflader.



Tekniske specifikationer

Ætanol (pr. 100 g desinfektionsvæske)	24 g
1-propanol (pr. 100 g desinfektionsvæske)	37 g
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato (uåbnet)
Alkohol vol.	70 %
Emballage	Kartoner med 20 servietter